

- 1 [アップルメニュー] の [コントロールパネル] から [モデム] をクリックします。



- 3 [ファイル] メニューから [終了] をクリックします。



[モデム] 画面が表示されますので、以下の設定と入力を行います。

2



経由先：

- ◆お使いのモデムを選択

設定：

- ◆モデム：お使いのモデムを選択
※内蔵モデム搭載モデルでは、[内蔵モデム] を選択してください。

スピーカ：

- ◆入：選択

ダイヤル：

- ◆トーン：選択
- ◆ダイヤルトーンを無視：任意
※詳しくはお使いのモデム説明書などをご確認ください。